

Manual de utilizare

S24C650BW
S24C650MW
S24C650DW
S24C650XW
S27C650X

Culoarea și aspectul pot fi diferite în funcție de produs,
iar specificațiile se pot schimba fără notificare prealabilă,
pentru a îmbunătăți performanța.

Cuprins

ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL

7

7

8

9

9

10

10

10

12

14

18

PREGĂTIRI

19

19

20

21

21

25

26

27

28

29

30

30

31

31

32

34

Drepturi de autor

Pictograme utilizate în acest manual

Curățarea

Asigurarea spațiului de instalare

Precauțiuni privind depozitarea

Măsuri de siguranță

Simboluri

Electricitate și siguranță

Instalarea

Funcționare

Poziția corectă de utilizare a produsului

Verificarea conținutului

Îndepărtarea ambalajului

Verificarea componentelor

Componente

Butoane frontale

Partea din spate (S24C650BW)

Partea din spate (S24C650MW)

Partea din spate (S24C650DW)

Partea din spate (S24C650XW / S27C650X)

Vedere din partea dreaptă

Instalarea

Atașarea stativului

Reglarea unghiului de înclinare și înălțimii
produsului

Rotirea monitorului

Instalarea unui kit de montare pe perete sau a
unui stativ de birou

Sistemul de blocare antifurt

Cuprins

CONECTAREA ȘI UTILIZAREA UNUI DISPOZITIV SURSĂ	35	Înainte de conectare
	35	Verificări înainte de conectare
	36	Conectarea și utilizarea unui PC
	36	Conectarea la un PC
	40	Conectarea alimentării
	42	Instalarea driverului
	43	Setarea rezoluției optime
	44	Modificarea rezoluției utilizând un PC
CONFIGURAREA ECRANULUI	48	Brightness
	48	Configurarea setării Brightness
	49	Contrast
	49	Configurarea Contrast
	50	Sharpness
	50	Configurarea Sharpness
	51	SAMSUNG MAGIC Bright
	51	Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright
	52	Image Size
	52	Modificarea opțiunii Image Size
	54	Response Time
	54	Configurarea Response Time
	55	H-Position & V-Position
	55	Configurarea H-Position & V-Position
	56	Coarse
	56	Reglarea Coarse
	57	Fine
	57	Reglarea Fine
CONFIGURAREA NUANȚEI	58	Red
	58	Configurarea culorii Red

Cuprins

	59	Green
	59	Configurarea Green
	60	Blue
	60	Configurarea Blue
	61	Color Tone
	61	Configurarea setărilor Color Tone
	62	Gamma
	62	Configurarea Gamma
REDIMENSIONAREA SAU RELOCAREA ECRANULUI	63	Language
	63	Modificarea opțiunii Language
	64	Menu H-Position & Menu V-Position
	64	Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position
	65	Display Time
	65	Configurarea Display Time
	66	Transparency
	66	Modificarea Transparency
CONFIGURARE ȘI RESETARE	67	Reset
	67	Reinițializarea setărilor (Reset)
	68	Eco Saving
	68	Configurarea funcției de economisire a energiei
	69	Off Timer
	69	Configurarea Off Timer
	70	Turn Off After
	70	Configurarea Turn Off After
	71	PC/AV Mode
	71	Configurarea PC/AV Mode
	72	Key Repeat Time
	72	Configurarea Key Repeat Time

Cuprins

	73	Source Detection
	73	Configurarea Source Detection
	74	Customized Key
	74	Configurarea opțiunii Customized Key
MENIUL INFORMAȚII ȘI ALTELE	75	INFORMATION
	75	Afișarea INFORMATION
	76	Configurarea valorilor pentru Brightness și Contrast în ecranul inițial
	76	Configurarea Volume în Ecranul inițial
INSTALAREA SOFTWARE-ULUI	77	Magic Tune
	77	Ce este MagicTune?
	77	Instalarea software-ului
	77	Eliminarea software-ului
	79	MultiScreen
	79	Instalarea software-ului
	80	Eliminarea software-ului
	81	MagicRotation
	81	Instalarea software-ului
	83	Eliminarea software-ului
GHID DE DEPANARE	84	Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți
	84	Testarea produsului
	84	Verificarea rezoluției și a frecvenței
	84	Verificați următoarele.
	87	Întrebări și răspunsuri
SPECIFICAȚII	89	Specificații generale (S24C650BW / S24C650MW)
	91	Specificații generale (S24C650DW / S24C650XW)

Cuprins

	93	Specificații generale (S27C650X)
	95	Sistemul de economisire a energiei
	96	Tabelul cu modurile standard de semnal
ANEXĂ	98	Contactati Samsung International
	104	Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)
	104	Produsul nu prezintă defecțiuni
	104	Deteriorarea produsului din vina clientului
	104	Altele
	105	Casarea corectă
	105	Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)
	106	Terminologie
INDEX		

Înainte de a utiliza produsul

Drepturi de autor

În scopul îmbunătățirii calității, conținutul acestui manual se poate modifica fără notificare.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics deține drepturile de autor asupra acestui manual.

Este interzisă utilizarea sau copierea acestui manual, parțială sau integrală, fără autorizarea Samsung Electronics.

Microsoft, Windows și Windows NT sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation.

VESA, DPM și DDC sunt mărci comerciale înregistrate ale Video Electronics Standards Association.

- Poate fi percepută o taxă de administrare în cazul în care.
 - ▢ (a) primiți o vizită de la un inginer la solicitarea dvs. și produsul nu prezintă nicio defecțiune sau. (de exemplu, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare).
 - ▢ (b) duceți unitatea la un centru de reparații și produsul nu prezintă nicio defecțiune. (de exemplu, în situațiile în care nu ați citit acest manual de utilizare).
- Suma acestei taxe de administrare vă va fi comunicată înaintea efectuării oricărei lucrări sau vizite.

Pictograme utilizate în acest manual




Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Curățarea

Aveți grijă în timpul curățării întrucât ecranul și părțile exterioare ale LCD-urile cu tehnologie avansată sunt ușor de zgâriat.


Pentru curățare, urmați pașii de mai jos.



1. Opriți monitorul și computerul.
2. Deconectați cordonul de alimentare de la monitor.



Țineți cordonul de alimentare de ștecă și nu atingeți cablul cu mâinile ude. În caz contrar, se poate produce electrocutarea.




3. Ștergeți ecranul monitorului cu o cârpă moale, curată și uscată.




- Nu curățați monitorul utilizând agent de curățare care conține alcool, solvenți sau surfactanți.



- Nu pulverizați apă sau detergent direct pe produs.



4. Udați cu apă o cârpă moale și uscată și stoarceți bine pentru a curăța exteriorul monitorului.




5. Conectați cordonul de alimentare la produs după curățarea produsului.
6. Porniți monitorul și computerul.

Asigurarea spațiului de instalare

- Lăsați spațiu pentru ventilare în jurul produsului. O creștere a temperaturii interne poate cauza un incendiu și provoca deteriorarea produsului. La instalarea produsului, asigurați-vă că lăsați cel puțin spațiul liber indicat mai jos.



Aspectul exterior poate fi diferit în funcție de produs.



Precauțiuni privind depozitarea





Dacă monitorul trebuie curățat în interior, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 98). (serviciul se efectuează contra cost.)





Înainte de a utiliza produsul

Măsuri de siguranță

Atenție
PERICOL DE ELECTROCUTARE NU DESCHIDEȚI
Atenție : PENTRU A REDUCE PERICOLUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL. (SAU PARTEA DIN SPATE) ÎN INTERIOR NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE CĂTRE UTILIZATOR. REPARAȚIILE TREBUIE EFECTUATE NUMAI DE CĂTRE PERSONAL CALIFICAT.

	Acest simbol indică prezența la interior a tensiunii înalte. Atingerea sub orice formă a oricăror componente interne ale acestui produs este periculoasă.
	Acest simbol vă avertizează asupra faptului că acest produs este însoțit de documentație importantă privind funcționarea și întreținerea.

Simboluri

 Avertisment	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănirea gravă sau mortală.
 Atenție	Nerespectarea instrucțiunilor poate duce la rănire sau pagube materiale.
	Activitățile marcate cu acest simbol sunt interzise.
	Instrucțiunile marcate cu acest simbol trebuie urmate.


Electricitate și siguranță



Imaginile următoare sunt doar pentru referință. Situațiile ce pot apărea în viața de zi cu zi pot fi diferite de cele ilustrate în imagini.

Înainte de a utiliza produsul

Avertisment



Nu utilizați un cordon de alimentare sau un ștecăr defect, sau o priză de curent electric montată necorespunzător.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu conectați prea multe produse în aceeași priză de curent electric.

- În caz contrar, priza se poate supraîncălzi și poate lua foc.




Nu atingeți ștecărul cu mâinile ude.

- În caz contrar, se poate produce electrocutarea.




Introduceți ștecărul complet, astfel încât să nu atârne liber.

- O conectare instabilă poate provoca un incendiu.




Conectați ștecărul la o priză cu de curent electric cu împământare (numai dispozitive izolate de tip 1)

- Se poate produce electrocutarea sau rănirea.



Nu îndoiți și nu trageți cu forță cordonul de alimentare. Nu trageți obiecte grele utilizând cordonul de alimentare.

- Un cordon de alimentare deteriorat poate provoca electrocutarea sau incendiul.



Nu instalați produsul și nu așezați cordonul de alimentare lângă surse de căldură.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Îndepărtați corpurile străine cum ar fi praful din jurul piciorușelor ștecărului și priza de curent electric cu o cârpă uscată.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.

Înainte de a utiliza produsul

⚠ Atenție



Nu scoateți din priză cordonul de alimentare în timpul funcționării produsului.

- Produsul poate fi avariat de un șoc electric.




Nu utilizați cordonul de alimentare pentru alte produse decât cele autorizate, furnizate de Samsung.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Utilizați o priză de curent electric la care cordonul de alimentare se poate conecta fără a fi obstrucționat.

- Dacă apar orice fel de probleme în funcționarea produsului, scoateți din priză cordonul de alimentare pentru a întrerupe complet alimentarea produsului.
Alimentarea completă cu energie electrică a produsului nu se poate face utilizând butonul de alimentare.



Țineți de ștecă atunci când deconectați cordonul de alimentare de la priza de curent electric.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.

Instalarea

⚠ Avertisment



Nu așezați pe produs lumânări, produse contra insectelor sau țigări. Nu instalați produsul lângă surse de căldură.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu.



Evitați instalarea produsului în spații înguste, slab ventilate, cum ar fi rafturile bibliotecilor sau dulapurile de perete.

- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.



Păstrați ambalajul din plastic al produsului într-un loc ce nu se află la îndemâna copiilor.

- Pericol de sufocare pentru copii!

Înainte de a utiliza produsul




Nu instalați produsul pe o suprafață instabilă sau care vibrează (raft instabil, suprafață cu denivelări etc.)

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Utilizarea produsului într-un spațiu cu vibrații excesive poate avaria produsul și poate provoca incendii.



Nu instalați produsul într-un vehicul sau un spațiu expus prafului, umezelii (stropi de apă, etc.), substanțelor uleioase sau fumului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, căldurii sau unui obiect fierbinte, cum ar fi un calorifer.

- În caz contrar, durata de viață a produsului poate fi redusă sau poate izbucni un incendiu.



Nu instalați produsul la îndemâna copiilor mici.

- Produsul poate cădea și poate vătăma copiii.



Uleiul comestibil, cum ar fi uleiul de soia, poate deteriora sau deforma produsul. Nu instalați produsul în bucătărie sau lângă o masă de bucătărie.



Atenție



Aveți grijă să nu scăpați produsul în timpul mutării acestuia.

- În caz contrar, acesta se poate defecta sau poate vătăma pe cineva.



Nu așezați produsul pe partea frontală.

- Se poate deteriora ecranul.



La instalarea produsului într-o incintă sau pe un raft, verificați ca marginea inferioară a părții frontale a produsului să nu iasă în afară.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.
- Instalați produsul numai în incinte sau rafturi care au dimensiunea corespunzătoare.

Înainte de a utiliza produsul



Așezați cu grijă produsul.

- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.



Instalarea produsului într-un loc neobișnuit (un spațiu expus particulelor fine, substanțelor chimice sau temperaturilor extreme sau un aeroport sau o gară feroviară în care produsul trebuie să funcționeze continuu o perioadă lungă de timp) îi poate afecta grav performanțele.

- Dacă doriți să instalați monitorul în astfel de locuri, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 98) înainte de instalare.

Funcționare



Avertisment



Produsul este străbătut de curent electric de înaltă tensiune. Nu încercați să dezamblați, reparați sau modificați produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.
- Pentru reparații, luați legătura cu Centrul Samsung de servicii clienți (pagina 98).




Înainte de a muta produsul, opriți de la butonul de alimentare și deconectați cordonul de alimentare și toate celelalte cabluri conectate.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca electrocutarea sau incendiul.




Dacă produsul emite zgomote ciudate, miros de ars sau fum, scoateți imediat din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 98).

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu lăsați copiii să se susțină de produs sau să se cațere pe acesta.


- Produsul poate cădea, iar copilul dvs. poate fi grav rănit.



Dacă produsul cade sau suprafața exterioară este deteriorată, opriți produsul, scoateți din priză cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 98).


- În caz contrar, se poate produce electrocutarea sau incendiul.

Înainte de a utiliza produsul



Nu așezați pe produs obiecte grele, jucării sau dulciuri.

- Produsul sau obiectele grele pot cădea atunci când copiii încearcă să ajungă la ele și pot fi răniți grav.




În timpul unei furtuni sau descărcări electrice, opriți produsul și decuplați cordonul de alimentare.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.



Nu scăpați obiecte pe produs și nu loviți produsul.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.




Dacă se descoperă o scurgere de gaze, nu atingeți produsul sau ștecărul. De asemenea, aerisiți imediat încăperea.

- Scânteele pot provoca o explozie sau un incendiu.



Nu ridicați și nu mutați produsul trăgând de cordonul de alimentare sau de oricare alt cablu.

- În caz contrar, cordonul de alimentare se poate deteriora și poate provoca defectarea produsului, electrocutarea sau incendiul.



Nu utilizați asupra și nu păstrați alături de produs substanțe inflamabile sau spray-uri inflamabile.

- Poate apărea electrocutarea sau incendiul.



Verificați ca fantele de aerisire să nu fie obturate de fețe de mese sau draperii.


- În caz contrar, poate apărea un incendiu din cauza creșterii temperaturii interne.

Înainte de a utiliza produsul



Nu introduceți obiecte metalice (tije, monede, cleme de păr, etc.) sau obiecte inflamabile (hârtie, chibrituri etc.) în orificiile de ventilație sau în porturile produsului.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 98).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.




Nu așezați deasupra produsului obiecte care conțin lichide (vaze, oale, sticle, etc.) sau obiecte metalice.

- Dacă în produs pătrund apă sau corpuri străine, opriți produsul, scoateți cordonul de alimentare și luați legătura cu Centrul Samsung de relații clienți (pagina 98).
- Se pot produce defectarea, electrocutarea sau incendiul.




Atenție



Lăsarea ecranului fixat pe o imagine staționară de-a lungul unei perioade mari de timp poate genera efectul de burn-in sau pixeli defecti.

- Dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp, activați modul de economisire a energiei sau un economizor animat de ecran.




Scoateți din priză cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp (concediu, etc.).

- În caz contrar, poate izbucni un incendiu din cauza prafului acumulat, a supraîncălzirii, electrocutării sau scurgerilor de curent electric.



Utilizați produsul la rezoluția și frecvența recomandate.

- În caz contrar, vederea dumneavoastră se poate deteriora.



Vederea vi se poate deteriora dacă priviți la ecran de la o distanță prea mică un timp îndelungat.



Nu țineți monitorul întors pe dos și nu-l transportați ținând de suport.


- Produsul poate cădea și se poate defecta sau poate provoca vătămarea.

Înainte de a utiliza produsul



Nu utilizați umidificatoare sau calorifere în apropierea produsului.

- Poate duce la electrocutare sau incendiu.




Odihniți-vă ochii mai mult de 5 minute la fiecare oră de utilizare a produsului.


- Va scădea oboseala ochilor.



Nu atingeți ecranul atunci când produsul este pornit de multă vreme, deoarece acesta poate fi fierbinte.




Depozitați accesoriile mici utilizate împreună cu produsul departe de îndemâna copiilor.




Fiți atent(ă) atunci când reglați unghiul produsului sau înălțimea suportului.

- În caz contrar, copiii își pot bloca degetele sau mâinile și se pot răni.
- Înclinarea excesivă a produsului poate duce la căderea acestuia și rănirea persoanelor.



Nu așezați obiecte grele pe produs.

- Poate duce la defectarea produsului sau rănirea persoanelor.



Dacă folosiți căști, nu dați volumul la maxim.

- Sunetele puternice pot deteriora auzul.

Înainte de a utiliza produsul

Poziția corectă de utilizare a produsului




Utilizați produsul în postura corespunzătoare, după cum urmează.

- Îndreptați-vă spatele.
- Lăsați o distanță de 45 până la 50 de cm între ochi și ecran și priviți ușor în jos la ecran.
Ochii trebuie să se afle direct în fața ecranului.
- Reglați unghiul astfel încât lumina să nu se reflecte în ecran.
- Țineți antebrățele perpendiculare pe brațe și la același nivel cu spatele mâinilor.
- Țineți coatele aproximativ în unghi drept.
- Reglați înălțimea produsului astfel încât să puteți țineți genunchii la 90 de grade sau mai mult, călcâiele lipite de podea și brațele sub nivelul inimii.


1.1 Verificarea conținutului

1.1.1 Îndepărtarea ambalajului

- 1 Deschideți cutia ambalajului. Aveți grijă să nu deteriorați produsul atunci când deschideți ambalajul cu un instrument ascuțit.




- 2 Îndepărtați polistirenul Styrofoam de pe produs.



- 3 Verificați componentele și îndepărtați polistirenul și punga din plastic.



Această imagine este numai de referință.




- 4 Depozitați cutia într-un loc uscat, pentru a putea fi folosită la mutarea produsului în viitor.

1.1.2 Verificarea componentelor




- Dacă lipsesc articole, luați legătura cu distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.
- Aspectul componentelor și articolelor comercializate separat poate diferi de imaginea prezentată.


Componente




Ghid de configurare rapidă




Certificat de garanție
(Nu este disponibil în unele țări)




Manual de utilizare



Cablu de alimentare




Cablu D-SUB (opțiune)




Cablu DVI (opțiune)



Cablu DP (opțiune)



Cablu stereo (opțiune)



Cablu USB (opțiune)



Stativ



Stativ
(Exclusiv pentru modelele cu
stative care dispun de porturi
USB.)



Componentele pot diferi în locații diferite.


1.2 Componente

1.2.1 Butoane frontale
















Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.


S24C650BW / S24C650MW










Pictograme	Descriere
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior. Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea controlului OSD, apăsați butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea controlului OSD blocat, apăsați butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. <p> Când controlul OSD este blocat,</p> <ul style="list-style-type: none"> opțiunile Brightness și Contrast pot fi ajustate și puteți vizualiza INFORMATION. Funcția Customized Key poate fi utilizată apăsând butonul [Double Arrow]. (Customized Key este disponibilă chiar și atunci când comanda OSD este blocată.)

Pictograme	Descriere
	<p>Configurați Customized Key și apăsați []. Vor fi activate următoarele opțiuni.</p> <p>SAMSUNG MAGICBright - Eco Saving - Image Size</p> <p> Pentru a configura Customized Key, accesați SETUP&RESET → Customized Key și selectați modul dorit.</p>
	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.
	<p>Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea și contrastul ecranului.</p> <p> • Când OSD nu este pe ecran, apăsați butonul pentru a regla Volume în modul Analog / DVI dacă un cablu stereo este conectat la portul [IN].</p> <p>• Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.</p>
	<p>Confirmați o selecție de meniu.</p> <p>Apăsând butonul [/ , atunci când nu se apasă meniul OSD va modifica sursa de intrare (Analog / DVI). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [/ , va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.</p>
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.</p> <p> • Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment.</p> <p>• Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.</p>
	Porniți sau opriți ecranul.
Ghidul Butonului	<p>Ghidul Butonului va fi afișat de fiecare dată când apăsați un buton de comandă, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsat.)</p> <p>Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou.</p> <p>Ghidul Butonului poate varia în funcție de modelul produsului și de funcție. Consultați produsul actual.</p>

S24C650DW / S24C650XW / S27C650X




Pictograme	Descriere
MENU	<ul style="list-style-type: none"> Deschideți sau închideți meniul de pe ecran (OSD) sau reveniți la meniul anterior. Blocarea meniului OSD: Păstrați setările curente sau blocați comenzile OSD pentru a împiedica modificările accidentale ale setărilor. Activare: Pentru blocarea controlului OSD, apăsați butonul [MENU] timp de 10 secunde. Dezactivare: Pentru deblocarea controlului OSD blocat, apăsați butonul [MENU] mai mult de 10 secunde. <p>Când controlul OSD este blocat,</p> <ul style="list-style-type: none"> opțiunile Brightness și Contrast pot fi ajustate și puteți vizualiza INFORMATION. Funcția Customized Key poate fi utilizată apăsând butonul [↕]. (Customized Key este disponibilă chiar și atunci când comanda OSD este blocată.)
↕	<p>Configurați Customized Key și apăsați [↕]. Vor fi activate următoarele opțiuni.</p> <p>SAMSUNG MAGIC BRIGHT - Eco Saving - Image Size</p> <p>Pentru a configura Customized Key, accesați SETUP&RESET → Customized Key și selectați modul dorit.</p>
▲ / ▼	Vă deplasați în sus sau în jos în cadrul meniului sau modificați valoarea unei opțiuni din meniul OSD.








Pictograme	Descriere
	<p>Utilizați acest buton pentru a controla luminozitatea și contrastul ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Când OSD nu este pe ecran, apăsați butonul pentru a regla Volume în modul Analog / DVI dacă un cablu stereo este conectat la portul [IN]. • Când OSD nu este pe ecran, apăsați butonul pentru a regla Volume în modul DisplayPort. • Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.
	<p>Confirmați o selecție de meniu.</p> <p>Apăsând butonul [ / ] atunci când meniul OSD nu este afișat, se va schimba sursa de intrare (Analog / DVI / DisplayPort). Dacă alimentați produsul sau modificați sursa de intrare apăsând butonul [ / ], va apărea în colțul din stânga sus un mesaj care indică sursa modificată de intrare.</p>
AUTO	<p>Apăsați butonul [AUTO] pentru a regla automat setările ecranului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modificarea rezoluției în Proprietăți afișare va activa funcția Auto Adjustment. • Această funcție este disponibilă numai în modul Analog.
	<p>Porniți sau opriți ecranul.</p>
Ghidul Butonului	<p>Ghidul Butonului va fi afișat de fiecare dată când apăsați un buton de comandă, înainte de deschiderea meniului de pe ecran. (Ghidul afișează funcția butonului apăsător.)</p> <p>Pentru a accesa meniul atunci când este afișat ghidul, apăsați butonul respectiv din nou.</p> <p>Ghidul Butonului poate varia în funcție de modelul produsului și de funcție. Consultați produsul actual.</p>

1.2.2 Partea din spate (S24C650BW)



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.















Port	Descriere
	Conectați cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul [POWER IN] din spatele produsului.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se conectează la un PC utilizând un cablu DVI.  Mufa [DVI IN] este furnizată exclusiv pentru modelele cu interfață digitală (DVI).
	Conectați portul [  Exclusiv pentru modelele cu stative care dispun de porturi USB.

1.2.3 Partea din spate (S24C650MW)



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.













Port	Descriere
	Conectați cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul [POWER IN] din spatele produsului.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se conectează la un PC utilizând un cablu DVI.  Mufa [DVI IN] este furnizată exclusiv pentru modelele cu interfață digitală (DVI).
OUT 	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile.  Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.
IN 	Conectați un cablu audio la o sursă de intrare audio.  Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.
	Conectați portul [  Exclusiv pentru modelele cu stative care dispun de porturi USB.

1.2.4 Partea din spate (S24C650DW)



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

















Port	Descriere
	Conectați cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul [POWER IN] din spatele produsului.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se conectează la un PC utilizând un cablu DVI.  Mufa [DVI IN] este furnizată exclusiv pentru modelele cu interfață digitală (DVI).
	Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.  Terminalul de intrare [DP IN] este furnizat exclusiv pentru modelele dedicate DP.
	Conectați portul [  Exclusiv pentru modelele cu stative care dispun de porturi USB.

1.2.5 Partea din spate (S24C650XW / S27C650X)



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.






Port	Descriere
	Conectați cablul de alimentare al monitorului dvs. la portul [POWER IN] din spatele produsului.
	Se face conectarea la un PC utilizând un cablu D-SUB.
	Se conectează la un PC utilizând un cablu DVI.  Mufa [DVI IN] este furnizată exclusiv pentru modelele cu interfață digitală (DVI).
	Realizează conectarea la un PC printr-un cablu DP.  Terminalul de intrare [DP IN] este furnizat exclusiv pentru modelele dedicate DP.
OUT 	Se face conectarea la un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile.  Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.
IN 	Conectați un cablu audio la o sursă de intrare audio.  Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.
	Conectați portul [  Exclusiv pentru modelele cu stative care dispun de porturi USB.

1.2.6 Vedere din partea dreaptă




Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.




Port	Descriere
	<p>Conectați la un dispozitiv USB.</p> <p> Exclusiv pentru modelele cu stativ care dispun de porturi USB.</p>

1.3 Instalarea


1.3.1 Atașarea stativului




Pentru protejarea produsului, așezați o bucată de material sau o pernă pe o suprafață plană. Apoi, așezați produsul cu fața în jos pe bucata de material sau pe pernă.




Nu scoateți știftul de fixare până când nu ați terminat atașarea stativului.




Introduceți baza stativului în stativ în direcția săgeții.



Strângeți bine șurubul (utilizând o șurubelniță sau o monedă) pe partea inferioară a bazei stativului.



După instalarea stativului, așezați produsul în poziție verticală.



Puteți să scoateți știftul de fixare și să reglați stativul în acest moment.



- Atenție

Nu țineți produsul doar de stativ, în poziție răsturnată.




- Dezasamblarea se face în ordine inversă asamblării.
- Culoarele și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.

1.3.2 Reglarea unghiului de înclinare și înălțimii produsului




Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



- Pentru a regla înălțimea, scoateți știftul de fixare.
- Unghiul de înclinare și înălțimea monitorului pot fi reglate.
- Țineți de partea centru sus a produsului și reglați cu grijă înălțimea.

1.3.3 Rotirea monitorului

Puteți roti monitorul după cum se arată mai jos.






- Aveți grijă să extindeți complet stativul înainte de rotirea monitorului.
- Dacă rotiți monitorul fără a extinde complet stativul, colțul monitorului poate să se lovească de podea și se poate deteriora.
- Nu rotiți monitorul în sens invers acelor de ceasornic. Riscați deteriorarea monitorului.

1.3.4 Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou

Înainte de instalare



Opriti produsul și scoateți cablul de alimentare din priză.







Pentru protejarea produsului, așezați o bucată de material sau o pernă pe o suprafață plană. Apoi, așezați produsul cu fața în jos pe bucata de material sau pe pernă.

Desfaceți șurubul din partea din spate a produsului.

Ridicați și detașați stativul.

Instalarea unui kit de montare pe perete sau a unui stativ de birou



A Atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aici

B Suport (comercializat separat)

Aliniați orificiile și strângeți bine șuruburile de pe suportul de pe produs cu părțile corespunzătoare de pe kitul de montare pe perete sau stativul de birou pe care doriți să îl atașați.




Note

- Utilizarea unui șurub cu o lungime mai mare decât cea standard poate să deterioreze componentele interne ale produsului.
- Lungimea șuruburilor necesare pentru un suport de perete care nu se conformează standardelor VESA poate să varieze în funcție de specificații.
- Nu folosiți șuruburi care nu respectă standardele VESA. Nu atașați kitul de montare pe perete sau stativul de birou aplicând forță excesivă. Există pericolul ca produsul să fie deteriorat sau să cadă și să provoace vătămări corporale. Samsung nu va fi răspunzătoare pentru nicio deteriorare sau vătămare corporală cauzată de utilizarea unor șuruburi necorespunzătoare sau de atașarea kitului de montare pe perete sau a stativului de birou prin aplicarea unei forțe excesive.
- Samsung nu va fi răspunzătoare pentru deteriorările produsului sau vătămările corporale cauzate de utilizarea unui alt kit de montare pe perete decât cel specificat sau de orice încercare de a instala kitul de montare pe perete pe cont propriu.
- Pentru a monta produsul pe perete, cumpărați un kit de montare pe perete care poate fi instalat la cel puțin 10 cm de perete.
- Asigurați-vă că utilizați un kit de montare pe perete care respectă standardele.
- Pentru a instala monitorul utilizând suportul de perete, deconectați baza stativului de la monitor.

1.3.5 Sistemul de blocare antifurt

Un sistem de blocare antifurt vă permite să utilizați produsul în siguranță chiar și când vă aflați în spații publice. Forma și metoda de blocare a dispozitivului de blocare depind de producător. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt. Dispozitivul de blocare este comercializat separat.



Culorile și formele pieselor pot diferi de cele afișate. Specificațiile pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.


Pentru a bloca un dispozitiv de blocare antifurt:

- 1 Fixați cablul dispozitivului de blocare antifurt pe un obiect greu, cum ar fi un birou.
- 2 Treceți un capăt al cablului prin bucla de la celălalt capăt.
- 3 Introduceți dispozitivul de blocare în slotul de blocare antifurt din partea posterioară a produsului.
- 4 Blocați dispozitivul de blocare.



- Un dispozitiv de blocare antifurt poate fi achiziționat separat.
- Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul de blocare antifurt.
- Dispozitive de blocare antifurt pot fi achiziționate din magazine de electronice sau online.

2.1 Înainte de conectare



2.1.1 Verificări înainte de conectare

- Înainte de a conecta un dispozitiv sursă, citiți manualul utilizatorului, furnizat împreună cu dispozitivul sursă.
Numărul și locațiile porturilor de pe dispozitivele sursă poate diferi de la un dispozitiv la altul.
- Nu conectați cablul de alimentare înainte de a realiza toate conexiunile.
Cuplarea cablului de alimentare în timpul conectării poate deteriora produsul.
- Verificați tipurile de porturi din partea posterioară a produsului pe care doriți să-l conectați.

2.2 Conectarea și utilizarea unui PC

2.2.1 Conectarea la un PC

- Selectați o metodă de conectare adecvată pentru PC-ul dvs.




Conectarea pieselor poate diferi de la un produs la altul.

Conexiunea prin cablu D-SUB (tip analogic)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri. Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.




- 1 Conectați cablul D-SUB la portul [RGB IN] din partea din spate a produsului și portul RGB al PC-ului.
- 2 Apăsați [/] pentru a modifica sursa de intrare pe **Analog**.

Conectarea prin cablul DVI



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri. Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.




- 1 Conectați cablul DVI la portul [DVI IN] din partea din spate a produsului și portul DVI al PC-ului.
- 2 Apăsați [/] pentru a modifica sursa de intrare pe **DVI**.

Conectarea prin cablu DP (S24C650DW / S24C650XW / S27C650X)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri. Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.




- 1 Conectați cablul DP la portul [DP IN] din partea din spate a produsului și portul DP al PC-ului.
- 2 Apăsați [] pentru a modifica sursa de intrare pe **DisplayPort**.

Conectarea la căști sau boxe (S24C650MW / S24C650XW / S27C650X)



Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri. Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.



- 1 Conectați un dispozitiv cu ieșire audio cum ar fi căștile sau difuzoarele la portul [OUT] de pe produs.



Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.


Conectarea USB

Exclusiv pentru modelele cu stative care dispun de porturi USB.




Nu conectați cablul de alimentare înainte de a conecta toate celelalte cabluri. Asigurați-vă că ați conectat un dispozitiv sursă înainte de a conecta cablul de alimentare.



Puteți folosi dispozitive USB cum ar fi un mouse, o tastatură, un Memory Stick sau un hard disk extern conectându-le la portul [] al monitorului, fără a le conecta la PC.

Portul [] USB al monitorului acceptă USB 2.0 de mare viteză.


	Viteză mare	Viteză integrală	Viteză redusă
Rată de date	480 Mbps	12 Mbps	1,5 Mbps
Consum de energie	2,5 W (Max. pentru fiecare port)	2,5 W (Max. pentru fiecare port)	2,5 W (Max. pentru fiecare port)




1 Conectați portul [] al monitorului la un port USB al computerului folosind un cablu USB.



- Pentru a putea folosi portul [], trebuie să conectați portul UP (ieșire) la PC.

- Asigurați-vă că ați conectat portul [] al monitorului la portul USB al computerului folosind cablul furnizat împreună cu monitorul.




2 Conectați portul [] al monitorului la un dispozitiv USB cu un cablu USB.

3 Modul de utilizare este identic cu cel valabil în cazul conectării dispozitivului extern la PC.


- Puteți conecta și folosi o tastatură și un mouse.
- Puteți reda un fișier de pe un dispozitiv media.
(Exemple de dispozitive media: MP3, cameră digitală etc.)
- Puteți executa, muta, copia sau șterge fișiere de pe dispozitivul de stocare.
(Exemple de dispozitive de stocare: memorie externă, card de memorie, cititor de carduri, player MP3 cu HDD etc.)
- Puteți folosi alte dispozitive USB ce pot fi conectate la computer.



- Când conectați un dispozitiv la portul [] al monitorului, conectați-l folosind un cablu adecvat dispozitivului.
(Pentru achiziționarea de cabluri și dispozitive externe, luați legătura cu centrul de service al produsului respectiv.)
- Compania nu este răspunzătoare pentru problemele și deteriorările dispozitivelor externe provocate de conectarea cu un cablu incorect.
- Unele produse nu respectă standardul USB și pot provoca funcționarea defectuoasă a dispozitivului.
- Dacă dispozitivul funcționează defectuos și atunci când este conectat la computer, contactați centrul de service al dispozitivului/computerului.





2.2.2 Conectarea alimentării

- Pentru a utiliza produsul, conectați cablul de alimentare la o priză și portul [POWER IN] al produsului. (Tensiunea de intrare este comutată automat.)



Modificarea setărilor de sunet în Windows

Panou de control → Audio → Difuzoare → Setări difuzoare




2.2.3 Instalarea driverului



- Puteți seta valorile optime pentru rezoluție și frecvență pentru acest produs prin instalarea driverelor corespunzătoare acestui produs.
- Un driver de instalare este inclus pe CD-ul furnizat cu produsul.
- Dacă fișierul furnizat nu poate fi accesat, vizitați pagina principală Samsung (<http://www.samsung.com>) și descărcați fișierul.

- 1 Introduceți CD-ul cu manualul de utilizare, furnizat cu produsul, în unitatea CD-ROM.
- 2 Dați clic pe "Windows Driver".
- 3 Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.
- 4 Selectați modelul produsului dvs. din lista de modele.




- 5 Accesați Proprietăți monitor și verificați dacă rezoluția și rata de reîmprospătare sunt adecvate. Pentru detalii suplimentare, consultați manualul sistemului de operare Windows.

2.2.4 Setarea rezoluției optime

La prima pornire a produsului după achiziționare, va apărea un mesaj de informare cu privire la setarea rezoluției optime.

Selectați o limbă de pe produs și schimbați rezoluția PC-ului dvs. la setarea optimă.



1 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta limba dorită și apăsați [↔/⏻].

2 Pentru a ascunde mesajul informativ, apăsați [MENU].



- Dacă nu a fost selectată rezoluția optimă, mesajul va apărea de maxim trei ori la un moment dat, chiar dacă produsul este oprit și repornit din nou.
- Rezoluția optimă poate fi selectată și în **Panou de control** din PC-ul dvs.

2.2.5 Modificarea rezoluției utilizând un PC




- Reglați rezoluția și rata de reîmprospătare în Panou de control pe PC, pentru a obține o calitate optimă a imaginii.
- Calitatea imaginii ecranelor LCD TFT poate scădea dacă nu este selectată rezoluția optimă.

Modificarea rezoluției în Windows XP

Accesați **Panou de control** → **Afișare** → **Setări** și modificați rezoluția.

1



2







3







Modificarea rezoluției în Windows Vista

Accesați **Panou de control** → **Personalizare** → **Setări afișare** și modificați rezoluția.



Modificarea rezoluției în Windows 7


Accesați **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.




Modificarea rezoluției în Windows 8

Accesați **Setări** → **Panou de control** → **Ecran** → **Rezoluție ecran** și modificați rezoluția.


1




2




3



4



5



Configurați setările ecranului, cum ar fi luminozitatea.

3.1 Brightness

Reglați luminozitatea generală a imaginii. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face imaginea să apară mai luminoasă.



- Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.
- Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.

3.1.1 Configurarea setării Brightness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [⏮/⏭] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Brightness** și apăsați [⏮/⏭] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Brightness** utilizând butonul [▲/▼].

3.2 Contrast

Reglați contrastul dintre obiecte și fundal. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va crește contrastul pentru a face obiectul să apară mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.2.1 Configurarea Contrast

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/□] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Contrast** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Contrast** utilizând butonul [▲/▼].

3.3 Sharpness

Faceți conturul obiectelor mai clar sau mai neclar. (Interval: 0~100)


O valoare mai mare va face conturul obiectelor mai clar.



Această opțiune nu este disponibilă atunci când **SAMSUNG MAGIC Bright** este în modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.

3.3.1 Configurarea Sharpness

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/□] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Sharpness** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Sharpness** utilizând butonul [▲/▼].

3.4 SAMSUNG MAGIC Bright

Acest meniu asigură o calitate optimă a imaginii, adecvată mediului în care va fi utilizat produsul.




Acest meniu nu este disponibil când este setată funcția **Eco Saving**.

Puteți personaliza luminozitatea în funcție de preferințele dvs.

3.4.1 Configurarea SAMSUNG MAGIC Bright

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/⏏] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SAMSUNG MAGIC Bright** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **Custom:** Particularizați contrastul și luminozitatea, după cum este necesar.
 - **Standard:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru editarea de documente sau pentru utilizarea Internetului.
 - **Game:** Obțineți o calitate a imaginii potrivite pentru rularea de jocuri care implică multe efecte grafice și mișcări dinamice.
 - **Cinema:** Obțineți o luminozitate și o claritate a televizorului potrivită pentru a vă bucura de conținut video și DVD.
 - **Dynamic Contrast:** Obțineți o luminozitate echilibrată prin reglarea automată a contrastului.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.5 Image Size

Modificați dimensiunea imaginii.



3.5.1 Modificarea opțiunii Image Size

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [⏏/⏏] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Image Size** și apăsați [⏏/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- **Auto:** Afișați imaginea în funcție de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Wide:** Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.

- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model.



- **4:3:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 4:3. Adecvat pentru videoclipuri și difuzările standard.
- **16:9:** Afișați imaginea cu un raport de aspect de 16:9.
- **Wide:** Afișați imaginea în ecranul complet indiferent de raportul de aspect al sursei de intrare.
- **Screen Fit:** Afișați imaginea cu raportul de aspect original, fără decupare.



Dimensiunea ecranului poate fi modificată dacă sunt întrunite condițiile de mai jos.

- Există un dispozitiv de ieșire digital conectat prin intermediul unui cablu DVI/DP.

- Semnalul de intrare este 480p, 576p, 720p sau 1080p și monitorul poate reda în mod normal (nu toate modelele acceptă toate aceste semnale.) .
- Aceasta poate fi setată numai când intrarea externă este conectată prin DVI/DP și **PC/AV Mode** este setat la **AV**.

4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [↵/↵].

5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.6 Response Time


Creșteți timpul de răspuns pentru a face videoclipurile mai vii și mai naturale.



- Cea mai bună soluție este să setați **Response Time** pe **Standard** sau **Faster** atunci când nu vizionați un film.
- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model. Consultați produsul actual.

3.6.1 Configurarea Response Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [◀/▶] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Response Time** și apăsați [◀/▶] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [◀/▶].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

3.7 H-Position & V-Position

H-Position: Deplasați ecranul către stânga sau către dreapta.



V-Position: Deplasați ecranul în sus sau în jos.



- Acest meniu este disponibil în modul **Analog**.
- Acest meniu este disponibil numai atunci când **Image Size** este setat la **Screen Fit** în modul **AV**. Când semnalul are 480P, 576P, 720P sau 1080P în modul **AV** și monitorul poate reda în mod normal, selectați **Screen Fit** pentru a regla poziția orizontală în 0-6 niveluri.

3.7.1 Configurarea H-Position & V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [□/⏏] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la **H-Position** sau **V-Position** și apăsați [□/⏏]. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a configura **H-Position** sau **V-Position**.

3.8 Coarse


Reglați frecvența ecranului.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.8.1 Reglarea Coarse

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [⏏/⏏] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Coarse** și apăsați [⏏/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Coarse** utilizând butonul [▲/▼].

3.9 Fine


Efectuați o reglare fină a ecranului pentru a obține o imagine vie.



Disponibilă doar în modul **Analog**.

3.9.1 Reglarea Fine

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **PICTURE** și apăsați [⏏/⏏] pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Fine** și apăsați [⏏/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Fine** utilizând butonul [▲/▼].

Configurarea nuanței

Modificați nuanța ecranului. Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Cinema** sau **Dynamic Contrast**.


4.1 Red

Modificați valoarea culorii roșii a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

4.1.1 Configurarea culorii Red

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Red** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Red** utilizând butonul [▲/▼].


4.2 Green

Modificați valoarea culorii verde a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

4.2.1 Configurarea Green

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Green** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Reglați **Green** utilizând butonul [▲/▼].


4.3 Blue

Modificați valoarea culorii albastru a imaginii. (Interval: 0~100)

O valoare mai mare va crește intensitatea culorii.

4.3.1 Configurarea Blue

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Blue** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- 4 Reglați **Blue** utilizând butonul [▲/▼].

4.4 Color Tone

Reglați tonul general al culorilor din imagine.

4.4.1 Configurarea setărilor Color Tone

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Color Tone** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **Cool 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât **Cool 1**.
 - **Cool 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai rece decât în modul **Normal**.
 - **Normal**: Afișează tonurile standard de culori.
 - **Warm 1**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât în modul **Normal**.
 - **Warm 2**: Modificați temperatura culorii pentru a fi mai caldă decât **Warm 1**.
 - **Custom**: Particularizați tonurile de culori.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

4.5 Gamma

Reglați luminozitatea de gamă medie (Gamma) a imaginii.

4.5.1 Configurarea Gamma

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **COLOR** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Gamma** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/□].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.1 Language


Setați limba meniului.



- O modificare a setării pentru limbă va fi aplicată numai meniului afișat pe ecran.
- Aceasta nu va fi aplicată altor funcții de pe PC-ul dvs.

5.1.1 Modificarea opțiunii Language

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [□/□] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Language** și apăsați [□/□] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta limba dorită și apăsați [□/□].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.



5.2 Menu H-Position & Menu V-Position

Menu H-Position: Deplasați poziția meniului către stânga sau către dreapta.

Menu V-Position: Deplasați poziția meniului în sus sau în jos.

5.2.1 Configurarea Menu H-Position & Menu V-Position

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la **Menu H-Position** sau **Menu V-Position** și apăsați [□/⏏]. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a configura **Menu H-Position** sau **Menu V-Position**.


5.3 Display Time

Setați meniul pe ecran (OSD) să dispară automat dacă meniul nu este utilizat un interval de timp specificat.

Display Time poate fi utilizat pentru a specifica intervalul de timp după care doriți să dispară meniul OSD.

5.3.1 Configurarea Display Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Display Time** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

5.4 Transparency

Setați transparența pentru ferestrele meniului:

5.4.1 Modificarea Transparency

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **MENU SETTINGS** și apăsați [□/⊞] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Transparency** și apăsați [□/⊞] pe produs. Va apărea următorul ecran.




- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⊞].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.1 Reset

Reduceți toate setările produsului la valorile implicite din fabrică.

6.1.1 Reinițializarea setărilor (Reset)

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Reset** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.2 Eco Saving


Funcția **Eco Saving** reduce consumul de energie controlând curentul electric utilizat de panoul monitorului.



Acest meniu nu este disponibil atunci când **SAMSUNG MAGICBright** este setat pe modul **Dynamic Contrast**.

6.2.1 Configurarea funcției de economisire a energiei

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Eco Saving** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **75%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 75% din nivelul prestabilit.
 - **50%:** Modificați consumul de energie al monitorului la 50% din nivelul prestabilit.
 - **Off:** Dezactivați funcția **Eco Saving**.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.3 Off Timer

Puteți seta produsul să se oprească automat.

6.3.1 Configurarea Off Timer

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Off Timer** și apăsați [□/⏏] pe produs. Va apărea următorul ecran.



- **Off:** Dezactivați cronometrul de oprire astfel încât produsul să nu se oprească automat.
 - **On:** Activați cronometrul de oprire astfel încât produsul să se oprească automat.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.4 Turn Off After


Cronometrul de oprire poate fi setat într-un interval de 1 - 23 de ore. Produsul se va opri automat după numărul de ore specificat.



Acest meniu este disponibil numai atunci când **Off Timer** este setat pe **On**.

6.4.1 Configurarea Turn Off After

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Turn Off After** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a configura **Turn Off After**.



În cazul produselor comercializate în Europa, **Off Timer** este setat să se activeze automat la 4 ore după pornirea produsului. Această funcție respectă regulamentele privind sursele de alimentare. Dacă nu doriți activarea temporizatorului, mergeți la **MENU** → **SETUP&RESET** și setați **Off Timer** pe **Off**.

6.5 PC/AV Mode


Setați **PC/AV Mode** la **AV**. Dimensiunea imaginii va fi mărită. Această opțiune este utilă la vizionarea filmelor.





- Această funcție nu acceptă modul analogic.
- Se aplică doar modelelor cu format panoramic, precum 16:9 sau 16:10.
- Dacă monitorul (când este setat la DVI sau DP) este în modul de economisire a energiei sau afișează mesajul **Check Signal Cable**, apăsați butonul **MENU** pentru apariția afișajului pe ecran (OSD). Puteți selecta **PC** sau **AV**.

6.5.1 Configurarea PC/AV Mode

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [**MENU**] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [**□/□**] de pe produs.
- 3 Apăsați [**▲/▼**] pentru a selecta **PC/AV Mode** și apăsați [**□/□**] de pe produs. Va apărea următorul ecran.



- Funcțiile disponibile pe monitor pot diferi în funcție de model.




- 4 Apăsați [**▲/▼**] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [**□/□**].
- 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.6 Key Repeat Time

Controlați rata de răspuns a butonului la apăsarea acestuia.

6.6.1 Configurarea Key Repeat Time

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Key Repeat Time** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- Se pot selecta **Acceleration**, **1 sec** sau **2 sec**. Dacă se selectează **No Repeat**, orice comandă reacționează o singură dată la apăsarea butonului.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.7 Source Detection

Activați **Source Detection**.

6.7.1 Configurarea Source Detection

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Source Detection** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **Auto:** Sursa de intrare va fi recunoscută automat.
 - **Manual:** Selectați manual o sursă de intrare.
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

6.8 Customized Key

Puteți să personalizați **Customized Key** după cum urmează.

6.8.1 Configurarea opțiunii Customized Key

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **SETUP&RESET** și apăsați [□/⏏] de pe produs.
- 3 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **Customized Key** și apăsați [□/⏏] de pe produs. Va apărea următorul ecran.




- **SAMSUNG MAGIC Bright - Eco Saving - Image Size**
- 4 Apăsați [▲/▼] pentru a vă deplasa la opțiunea dorită și apăsați [□/⏏].
 - 5 Opțiunea selectată va fi aplicată.

7.1 INFORMATION

Vizualizați sursa curentă de intrare, frecvența și rezoluția.

7.1.1 Afișarea INFORMATION

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [MENU] pentru a afișa ecranul meniului corespunzător.
- 2 Apăsați [▲/▼] pentru a selecta **INFORMATION**. Vor apărea sursa de intrare, frecvența și rezoluția.




Elementele meniului afișat pot varia în funcție de model.

7.2 Configurarea valorilor pentru Brightness și Contrast în ecranul inițial

Reglați setarea **Brightness** sau **Contrast** utilizând butoanele [⊙] de pe ecranul inițial (unde nu este afișat niciun meniu OSD).

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afișat niciun meniu pe ecran) pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [⊙]. Va apărea următorul ecran.




- 2 Apăsați butonul [⏏/⏏] pentru a alterna între setările **Brightness** și **Contrast**.
- 3 Reglați setarea **Brightness** sau **Contrast** utilizând butoanele [▲/▼].

7.3 Configurarea Volume în Ecranul inițial

Reglați valoarea pentru **Volume** apăsând butonul [⊙] când este afișat Ghidul tastelor.

- 1 Apăsați orice buton din partea frontală a produsului (atunci când nu este afișat niciun meniu pe ecran) pentru a afișa ghidul Butonului. Apoi, apăsați [⊙]. Va apărea următorul ecran.



- 2 Reglați setarea **Volume** utilizând butoanele [▲/▼].



Se aplică exclusiv modelelor care au difuzoare.

8.1 Magic Tune

8.1.1 Ce este MagicTune?



MagicTune este un program software care ajută la reglarea monitorului, oferind descrieri cuprinzătoare ale funcțiilor monitorului și îndrumări ușor de înțeles.

Puteți regla produsul cu mouse-ul și tastatura fără a utiliza butoanele de operare ale produsului.

8.1.2 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare MagicTune.



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare MagicTune de pe CD-ROM.

3 Selectați limba de instalare și faceți clic pe [Înainte].

4 Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma MagicTune să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta F5.

Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea MagicTune™ să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Cerințe de sistem

Sistem de operare

- Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8

8.1.3 Eliminarea software-ului

Puteți elimina MagicTune™ utilizând [Adăugare sau eliminare programe] în Windows.

Pentru a dezinstala programul MagicTune™, urmați etapele de mai jos.

- 1 Faceți clic pe **[Start]**, selectați **[Setări]**, apoi selectați **[Panou de control]** din meniu.
Pentru Windows XP, faceți clic pe **[Start]** și selectați **[Panou de control]** din meniu.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **[Adăugare sau eliminare programe]** din Panou de control.
- 3 În fereastra **[Adăugare/Eliminare]**, găsiți și selectați MagicTune™, astfel încât să fie evidențiat.
- 4 Faceți clic pe **[Modificare sau eliminare programe]** pentru a elimina software-ul.
- 5 Selectați **[Da]** pentru a iniția deinstalarea MagicTune™.
- 6 Așteptați până la afișarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.



Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru MagicTune™, vizitați site-ul nostru Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magetune/pop_intro.html).

8.2 MultiScreen



MultiScreen permite utilizatorilor să utilizeze monitorul separând mai multe secțiuni.

8.2.1 Instalarea software-ului

1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.

2 Selectați programul de configurare "MultiScreen".



Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MultiScreen" de pe [CD-ROM].

3 La afișarea asistentului de instalare, faceți clic pe **[Next (Înainte)]**.

4 Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a efectua instalarea.



- Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
- Este posibil ca pictograma "MultiScreen" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
- Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta "F5".

Restricții și probleme referitoare la instalare (MultiScreen)

Este posibil ca instalarea "MultiScreen" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Sistem de operare

"Sistem de operare"

- "Windows 2000"
- "Windows XP Home Edition"
- "Windows XP Professional"
- "Windows Vista 32bit"
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Pentru "MultiScreen" este recomandat sistemul de operare "Windows 2000" sau o variantă ulterioară.

"Hardware"

- Memorie de cel puțin 32 MB
- Spațiu liber de cel puțin 60 MB pe unitatea hard disk

8.2.2 Eliminarea software-ului

Faceți clic pe **[Start]**, selectați **[Settings (Setări)]/[Control Panel (Panou de control)]**, apoi faceți dublu clic pe **[Add or Remove Programs (Adăugare sau eliminare programe)]**.

Selectați "MultiScreen "din lista de programe și faceți clic pe butonul **[Add/Delete (Adăugare/Ștergere)]**.

8.3 MagicRotation



Software-ul MagicRotation de la Samsung Electronics, Inc. oferă posibilitatea de rotire a ecranului la 0, 90, 180 și 270 de grade, optimizând utilizarea monitorului calculatorului, îmbunătățind vizualizarea și sporind productivitatea utilizatorilor.

8.3.1 Instalarea software-ului

- 1 Introduceți CD-ul de instalare în unitatea CD-ROM.
- 2 Selectați programul de configurare "MagicRotation".
 -  Dacă ecranul pop-up pentru instalarea software-ului nu apare pe ecranul principal, căutați și faceți dublu clic pe fișierul de configurare "MagicRotation" de pe [CD-ROM].
- 3 Selectați limba de instalare și faceți clic pe [Înainte].
- 4 Parcurgeți restul pașilor de instalare a software-ului conform instrucțiunilor afișate pe ecran.
 - 
 - Este posibil ca software-ul să nu funcționeze corect dacă nu reporniți computerul după instalare.
 - Este posibil ca pictograma "MagicRotation" să nu apară, în funcție de computer și de specificațiile produsului.
 - Dacă pictograma pentru scurtătură nu apare, apăsați tasta "F5".

Restricții și probleme referitoare la instalare (MagicRotation)

Este posibil ca instalarea "MagicRotation" să fie afectată de placa video, placa de bază și mediul de rețea.

Limitare

- 1 Driverul de afișare trebuie să fie încărcat corect, pentru ca MagicRotation să funcționeze corect. Driverul de afișare instalat trebuie să fie cel mai recent driver oferit de furnizor.
- 2 Dacă anumite aplicații precum Windows Media Player, Real Player etc. nu afișează filmele corect la orientarea de 90, 180 sau 270, efectuați următoarele:
 - Închideți aplicația.
 - Selectați orientarea (90, 180, 270) dorită pentru a vizualiza aplicația.
 - Relansați aplicația.În majoritatea cazurilor, aceasta succesiune de acțiuni rezolvă problema.

- 3 Aplicațiile pentru utilizator care folosesc OpenGL și DirectDraw (desenare 3D) nu vor funcționa în modul de orientare selectat (90, 180, 270).
de exemplu jocurile 3D
- 4 Aplicațiile în DOS, pe tot ecranul nu vor funcționa în modul de orientare selectat (90, 180, 270).
- 5 Sistemul dual nu este acceptat în Windows™ 98, ME, NT 4.0.
- 6 MagicRotation nu oferă suport pentru 24 de biți per pixel (Adâncime de bit/Calitate culoare).
- 7 Dacă vă schimbați placa video, se recomandă să dezinstalați software-ul MagicRotation înainte de a face acest lucru.

Cerințe de sistem

"Sistem de operare"

- "Windows™ 98 SE "
- "Windows™ Me "
- "Windows™ NT 4.0 "
- "Windows™ 2000 "
- "Windows XP Home Edition "
- "Windows XP Professional "
- "Windows Vista 32bit "
- "Windows 7 32bit"
- "Windows 8 32bit"



Pentru MagicRotation, se recomandă Windows 2000 sau o versiune ulterioară.

"Hardware"

- Memorie de cel puțin 128 MB (recomandat)
- Spațiu liber de cel puțin 25MB pe unitatea hard disk

"Pachete de service"

- Se recomandă ca sistemul să aibă instalat cel mai recent pachet de service.
- Pentru Windows™, NT 4.0, se recomandă să instalați Internet Explorer 5.0 sau ulterior, cu componenta Active Desktop.



- Pentru informații suplimentare, consultați site-ul Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magicrotation/pop_download.html).
- Windows™ este marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation, Inc.

8.3.2 Eliminarea software-ului

Puteți elimina MagicRotation utilizând **[Adăugare sau eliminare programe]** în Windows.

Pentru a dezinstala programul "MagicRotation", urmați etapele de mai jos.

- 1 Faceți clic pe **[Start]**, selectați **[Setări]**, apoi selectați **[Panou de control]** din meniu.
Pentru Windows XP, faceți clic pe **[Start]** și selectați **[Panou de control]** din meniu.
- 2 Faceți dublu clic pe pictograma **[Adăugare sau eliminare programe]** din Panou de control.
- 3 În fereastra **[Adăugare/Eliminare]**, găsiți și selectați MagicRotation, astfel încât să fie evidențiat.
- 4 Faceți clic pe **[Modificare sau eliminare programe]** pentru a elimina software-ul.
- 5 Selectați **[Da]** pentru a iniția dezinstalarea MagicRotation.
- 6 Așteptați până la afișarea casetei de mesaj care vă informează că software-ul a fost eliminat complet.



Pentru asistență tehnică, FAQ (întrebări frecvente) sau informații despre upgrade-ul software-ului pentru MagicRotation, vizitați site-ul nostru Web (http://www.samsung.com/us/consumer/learningresources/monitor/magicrotation/pop_download.html).

9.1 Cerințe înainte de a contacta centrul Samsung de asistență pentru clienți

9.1.1 Testarea produsului



Înainte de a suna la centrul Samsung de asistență pentru clienți, testați produsul după cum urmează. Dacă problema persistă, contactați centrul Samsung de asistență pentru clienți.

Verificați dacă produsul funcționează normal utilizând funcția de testare a produsului.

Dacă ecranul este oprit și indicatorul de alimentare clipește, deși produsul este conectat corespunzător la un PC, efectuați un test de auto-diagnoză.

- 1 Opriți atât PC-ul, cât și produsul.
- 2 Deconectați cablul de la produs.
- 3 Porniți produsul.
- 4 Dacă apare mesajul **Check Signal Cable**, produsul funcționează corespunzător.



Dacă ecranul rămâne gol, verificați sistemul PC, controlerul video și cablul.

9.1.2 Verificarea rezoluției și a frecvenței

Pentru un mod care depășește rezoluția acceptată (consultați "10.5 Tabelul cu modulele standard de semnal"), va apărea un timp scurt mesajul **Not Optimum Mode**

9.1.3 Verificați următoarele.

Problemă de instalare (modul PC)

Probleme	Soluții
Ecranul se stinge și se aprinde continuu.	Verificați dacă cablul este conectat corespunzător între produs și PC și dacă conectorii sunt bine fixați. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")

Problemă la ecran

Probleme	Soluții
LED-ul de alimentare este stins. Ecranul nu va porni.	Verificați dacă este conectat corespunzător cordonul de alimentare. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Va apărea mesajul Check Signal Cable .	Verificați dacă este conectat corespunzător cablul la produs. (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
	Verificați dacă dispozitivul conectat la produs este pornit.
Este afișat mesajul Not Optimum Mode .	Acest mesaj apare dacă semnalul de la placa grafică depășește rezoluția sau frecvența maximă a produsului.
	Modificați rezoluția și frecvența maximă, pentru a corespunde performanțelor produsului, consultând pentru aceasta Tabelul de moduri de semnale standard (pagina 96).
Imaginile de pe ecran apar distorsionate.	Verificați conectarea cablului la produs (consultați "2.2 Conectarea și utilizarea unui PC")
Ecranul nu este clar. Ecranul este estompat.	Reglați opțiunile Coarse și Fine .
	Îndepărtați toate accesoriile (cablul de extensie video etc.) și încercați din nou.
	Setați rezoluția și frecvența la nivelurile recomandate.
Ecranul pare instabil și tremurat.	Verificați dacă rezoluția și frecvența PC-ului sunt într-un interval compatibil cu produsul. Apoi, dacă este necesar, modificați setările, consultând Tabelul cu modurile standard de semnal (pagina 96) din acest manual și meniul INFORMATION de pe produs.
Pe ecran rămân umbre sau imagini remanente.	
Ecranul este prea luminos. Ecranul este prea întunecat.	Reglați setările Brightness și Contrast .
Culorile de pe ecran sunt inconsecvente.	Modificați setările COLOR .
Culorile de pe ecran prezintă umbre și sunt distorsionate.	Modificați setările COLOR .
Albul nu arată chiar alb.	Modificați setările COLOR .

Probleme	Soluții
Nu există nicio imagine pe ecran și LED-ul de alimentare clipește la fiecare 0,5 - 1 secunde.	Produsul se află în modul de economisire a energiei.
	Apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul pentru a reveni la ecranul anterior.

Problemă de sunet

Probleme	Soluții
Nu există sunet.	Verificați conexiunea cablului audio sau reglați volumul.
	Verificați volumul.
Volumul este prea mic.	Reglați volumul.
	Dacă volumul este în continuare mic după creșterea la nivelul maxim, reglați volumul la placa de sunet a PC-ului sau la programul software.

Problemă la dispozitivul sursă

Probleme	Soluții
La repornirea PC-ului se aude un semnal sonor scurt.	Dacă se aude un semnal sonor scurt la pornirea PC-ului, depanați PC-ul.

9.2 Întrebări și răspunsuri

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba frecvența?	<p>Setați frecvența de la placa video.</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări → Complex → Monitor și reglați Rata de reîmprospătare a ecranului din Setări monitor. Windows Vista: Selectați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare → Setări complexe → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului la Setări monitor. Windows 7: Selectați Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor. Windows 8: Selectați Setări → Panou de control → Aspect și teme → Ecran → Setări → Complex → Monitor și modificați Rata de reîmprospătare a ecranului de la Setări monitor.

Întrebare	Răspuns
Cum pot schimba rezoluția?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Accesați Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows ME/2000: Accesați Panou de control → Afișare → Setări și reglați rezoluția. Windows Vista: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări afișare și reglați rezoluția. Windows 7: Accesați Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție și reglați rezoluția. Windows 8: Accesați Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Afișare → Ajustare rezoluție, și reglați rezoluția.
Cum setez modul de economisire a energiei?	<ul style="list-style-type: none"> Windows XP: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și teme → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows ME/2000: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Afișare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows Vista: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 7: Setați modul de economisire a energiei în Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului. Windows 8: Setați modul de economisire a energiei în Setări → Panou de control → Aspect și personalizare → Personalizare → Setări economizor ecran sau în configurația BIOS a PC-ului.



Pentru instrucțiuni suplimentare cu privire la reglaje, consultați manualul de utilizare al PC-ului sau al plăcii grafice.

10.1 Specificații generale (S24C650BW / S24C650MW)

Nume model		S24C650BW / S24C650MW
Panou	Dimensiune	24" (61 cm)
	Zonă de afișare	518,4 mm (O) x 324 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 63 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1200 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1200 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface) 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		154 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		100 - 240 V CA ~ (+/- 10 %), 50/60 Hz \pm 3 Hz
Conectori de semnal		Conector D-sub Conector DVI-D
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	554,8 x 359,35 x 54,2 mm
	Cu stativ	Minim: 554,8 x 382,25 x 224,0 mm / 5,75 kg Maxim: 554,8 x 512,25 x 224,0 mm / 5,75 kg
Interfață de montare VESA		100 mm x 100 mm (pentru a fi utilizat cu dispozitivul special de montare (braț))
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5% - 95%, fără condens

Nume model	S24C650BW / S24C650MW
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

10.2 Specificații generale (S24C650DW / S24C650XW)

Nume model		S24C650DW / S24C650XW
Panou	Dimensiune	24" (61 cm)
	Zonă de afișare	518,4 mm (O) x 324 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,27 mm (O) x 0,27 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 63 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1200 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1200 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface), DP 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		154 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		100 - 240 V CA \sim (+/- 10 %), 50/60 Hz \pm 3 Hz
Conectori de semnal		Conector D-sub Conector DVI-D Conector DP
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	554,8 x 359,35 x 54,2 mm
	Cu stativ	Minim: 554,8 x 387,25 x 224,0 mm / 5,75 kg Maxim: 554,8 x 517,25 x 224,0 mm / 5,75 kg
Interfață de montare VESA		100 mm x 100 mm (pentru a fi utilizat cu dispozitivul special de montare (braț))
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C \sim 40°C (50°F \sim 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C \sim 45°C (-4°F \sim 113°F) Umiditate: 5% - 95%, fără condens

Nume model	S24C650DW / S24C650XW
Plug & Play	Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)	Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

10.3 Specificații generale (S27C650X)

Nume model		S27C650X
Panou	Dimensiune	27 inchi (68 cm)
	Zonă de afișare	597,6 mm (O) x 336,15 mm (V)
	Dimensiune pixel	0,31125 mm (O) x 0,31125 mm (V)
Sincronizare	Frecvența orizontală	30 - 81 kHz
	Frecvența verticală	56 - 75 Hz
Culori afișate		16,7 M
Rezoluție	Rezoluție optimă	1920 x 1080 la 60 Hz
	Rezoluție maximă	1920 x 1080 la 60 Hz
Semnal de intrare, întrerupt		RGB analogic, RGB digital compatibil DVI (Digital Visual Interface), DP 0,7 Vp-p \pm 5 % Sincronizare O/V separată, Compozit, SOG Nivel TTL (tensiune înaltă \geq 2,0V, tensiune joasă \leq 0,8V)
Rată de eșantionare maximă		148 MHz (Analogic, Digital)
Sursă de alimentare		Acest produs acceptă 100-240 V. Deoarece tensiunea standard poate diferi de la o țară la alta, vă rugăm să consultați eticheta de pe partea posterioară a produsului.
Conectori de semnal		Conector D-sub Conector DVI-D Conector DP
Dimensiuni (l x H x A) / Greutate	Fără stativ	639,0 x 378,1 x 56,7 mm
	Cu stativ	Minim: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,95 kg Maxim: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,95 kg
Interfață de montare VESA		100 mm x 100 mm (pentru a fi utilizat cu dispozitivul special de montare (braț))

Nume model		S27C650X
Norme de mediu	Funcționare	Temperatură: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F) Umiditate: 10 % - 80 %, fără condens
	Depozitare	Temperatură: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F) Umiditate: 5% - 95%, fără condens
Plug & Play		Acest monitor poate fi instalat și utilizat cu orice sistem compatibil Plug & Play. Schimbul bidirecțional de date între monitor și sistemul PC optimizează setările monitorului. Instalarea monitorului se realizează automat. Totuși, puteți personaliza setările de instalare dacă doriți.
Puncte panou (Pixeli)		Din cauza modului de fabricare a acestui produs, aproximativ 1 pixel per milion (1 ppm) poate fi mai luminos sau mai întunecat pe panoul LCD. Acest lucru nu afectează performanțele produsului.



Specificațiile de mai sus pot fi modificate fără înștiințare, în scopul îmbunătățirii calității.



Acest echipament este un aparat digital din clasa B.

10.4 Sistemul de economisire a energiei

Funcția de economisire a energiei din acest produs reduce consumul de energie prin stingerea ecranului și schimbarea culorii LED-ului de alimentare dacă produsul nu este utilizat o perioadă specificată de timp. Alimentarea nu este oprită în modul de economisire a energiei. Pentru a aprinde ecranul la loc, apăsați orice tastă de pe tastatură sau mișcați mouse-ul. Modul de economisire a energiei funcționează numai când produsul este conectat la un PC cu funcție de economisire a energiei.

Sistemul de economisire a energiei	Consum energetic redus în conformitate cu standardul Energy Star	Modul de economisire a energiei	Oprit (butonul de alimentare)
Indicator de alimentare	Activat	Intermitent	Dezactivat
Consum de energie (S24C650BW)	25 wați	Nominal: Mai puțin de 0,1 wați	Nominal: Mai puțin de 0,1 wați
Consum de energie (S24C650MW)	25 wați	Nominal: Mai puțin de 0,1 wați	Nominal: Mai puțin de 0,1 wați
Consum de energie (S24C650DW)	25 wați	Nominal: 0,3 wați	Nominal: 0,3 wați
Consum de energie (S24C650XW)	25 wați	Nominal: 0,3 wați	Nominal: 0,3 wați
Consum de energie (S27C650X)	18 wați	Nominal: 0,3 wați	Nominal: 0,3 wați



- Nivelul consumului de energie afișat poate varia în diferite condiții de funcționare sau la modificarea setărilor. (Mod de consum energetic redus pentru modelul S**C650B* / S**C650M* / Oprit (buton Alimentare): Nominal: Mai puțin de 0,1 wați (în condiții de intrare analogică), max. 0,25 wați, Mod de consum energetic redus pentru modelul S**C650D* / S**C650X* / Oprit (buton Alimentare): Max 0,45 wați)
- ENERGY STAR® este o marcă înregistrată în S.U.A. de Agenția de protecție a mediului. Consumul Energy Star se măsoară cu ajutorul metodei de testare prevăzute de standardul actual Energy Star®.
- Pentru a reduce la 0 wați consumul de energie, închideți butonul de alimentare cu energie de pe spatele produsului și decuplați cordonul de alimentare. Verificați dacă ați decuplat cordonul de alimentare dacă nu veți utiliza produsul o perioadă mai lungă de timp. Pentru a reduce consumul de energie la 0 wați când comutatorul de pornire nu este disponibil, deconectați cablul de alimentare.

10.5 Tabelul cu modurile standard de semnal



- Acest produs poate fi setat la o singură rezoluție pentru fiecare dimensiune de ecran pentru a obține calitatea optimă a imaginii în funcție de natura panoului. De aceea, o altă rezoluție decât cea specificată poate afecta calitatea imaginii. Pentru a evita acest lucru, se recomandă selectarea rezoluției optime specificate pentru dimensiunea de ecran a produsului dvs.
- Verificați frecvența când schimbați un monitor CDT (conectat la un PC) cu un monitor LCD. Dacă monitorul LCD nu acceptă 85 Hz, modificați frecvența verticală la 60 Hz utilizând monitorul CDT înainte de a-l schimba cu monitorul LCD.

Dacă un semnal care aparține următoarelor moduri de semnal standard este transmis de la PC-ul dvs., ecranul va fi reglat automat. Dacă semnalul transmis de la PC nu aparține modurilor de semnal standard, ecranul poate fi negru, cu LED-ul de alimentare aprins. În acest caz, modificați setările conform tabelului următor, consultând manualul de utilizare al plăcii video.

S24C650BW / S24C650MW / S24C650DW / S24C650XW

Rezoluție	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA DMT, 1920 x 1200RB	74,038	59,950	154,000	+/-

S27C650X

Mod de afișare	Frecvență orizontală (kHz)	Frecvență verticală (Hz)	Rată de eșantionare (MHz)	Polaritate sincronizare (O/V)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA DMT, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA DMT, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA DMT, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA DMT, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA DMT, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA DMT, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA DMT, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA DMT, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA DMT, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA DMT, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA DMT, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA DMT, 1600 x 900RB	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA DMT, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA DMT, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+



- Frecvența orizontală

Durata necesară pentru scanarea unei singure linii din marginea stângă în marginea dreaptă a ecranului este denumită ciclu orizontal. Numărul invers al unui ciclu orizontal se numește frecvență orizontală. Frecvența orizontală este măsurată în kHz.

- Frecvența verticală

Repetarea aceleiași imagini de zeci de ori pe secundă vă permite să priviți imagini naturale. Frecvența de repetare se numește "frecvență verticală" sau "rată de reîmprospătare" și se măsoară în Hz.

Contactati Samsung International



Daca aveti intrebari sau sugestii legate de produsele Samsung , va rugam sa contactati centrul de asistenta clienti SAMSUNG.

NORTH AMERICA		
U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
LATIN AMERICA		
ARGENTINE	0800 333 3733	http://www.samsung.com.ar
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 (Demais cidades e regiões) 4004-0000 (Capitais e grandes centros)	http://www.samsung.com.br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01 8000 112 112 Bogotá 600 12 72	http://www.samsung.com/co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)

LATIN AMERICA		
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	001-800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY	009 800 542 0001	http://www.samsung.com.py
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com/pe
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
URUGUAY	000 405 437 33	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/ve

EUROPE		
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864,€ 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	051 331 999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11 , share cost tariff	http://www.samsung.com/bg
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 786)	http://www.samsung.com/hr
CYPRUS	8009 4000 only from landline	http://www.samsung.com/gr

EUROPE		
CZECH	800-SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com/ee
FINLAND	030-6227 515	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw.	http://www.samsung.com
	0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line(+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com/gr
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900 - SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-172-678* lub +48 22 607-93-33 ** *(całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com/ro
SERBIA	011 321 6899	http://www.samsung.com/rs
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902172678	http://www.samsung.com

EUROPE		
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	http://www.samsung.com

CIS		
ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC		
AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com/au
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698 4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA	1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com/in
INDONESIA	0800-112-8888 (Toll Free) (021) 56997777	http://www.samsung.com/id

ASIA PACIFIC		
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES	1-800-10-7267864 [PLDT] 1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile] 02-4222111 [Other landline]	http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/sg
TAIWAN	0800-32-9999	http://www.samsung.com/tw
THAILAND	0-2689-3232, 1800-29-3232	http://www.samsung.com/th
VIETNAM	1800 588 889	http://www.samsung.com

MENA		
ALGERIA	0800 100 100	http://www.samsung.com/n_africa
BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	0800-22273 06 5777444	http://www.samsung.com/Levant (English)
KUWAIT	183-2255 (183-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
PAKISTAN	0800-Samsung (72678)	http://www.samsung.com/pk/

MENA		
QATAR	800-2255 (800-CALL)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	920021230	http://www.samsung.com/sa
SYRIA	18252273	http://www.samsung.com/Levant (English)
TUNISIA	80-1000-12	http://www.samsung.com/n_africa
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA		
BOTSWANA	8007260000	http://www.samsung.com
BURUNDI	200	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
Cote D' Ivoire	8000 0077	http://www.samsung.com/africa_fr
DRC	499999	http://www.samsung.com
GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com/africa_en
KENYA	0800 545 545	http://www.samsung.com
NAMIBIA	08 197 267 864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com/africa_en
MOZAMBIQUE	847267864 / 827267864	http://www.samsung.com
RWANDA	9999	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com/africa_fr
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	http://www.samsung.com
SUDAN	1969	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	0211 350370	http://www.samsung.com

Responsabilitate pentru service contra cost (Costuri clienți)



Când solicitați asistență în service, chiar dacă produsul este în garanție, vă putem percepe o taxă pentru intervenția unui tehnician service în următoarele cazuri.

Produsul nu prezintă defecțiuni

Curățarea produsului, reglare, explicații, reinstalare etc.

- Dacă tehnicianul service oferă instrucțiuni privind utilizarea produsului sau doar reglează opțiunile fără să dezasambleze produsul.
- Dacă defecțiunea este cauzată de factori externi de mediu (internet, antenă, semnal prin cablu etc.)
- Dacă produsul este reinstalat sau sunt conectate dispozitive după prima instalare a produsului achiziționat.
- Dacă produsul este reinstalat pentru a-l deplasa în alt loc sau în altă locuință.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare din cauza unui produs al altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instrucțiuni de utilizare a rețelei sau programului altei companii.
- În cazul în care clientul solicită instalarea software-ului și configurarea produsului.
- Dacă tehnicianul service îndepărtează/curăță praful sau obiecte străine din interiorul produsului.
- În cazul în care clientul solicită o altă instalare după ce achiziționează produsul telefonic sau online.

Deteriorarea produsului din vina clientului

Deteriorarea produsului datorată manipulării sau reparațiilor incorecte efectuate de client.

Dacă un produs este deteriorat din următoarele cauze:

- Lovituri sau cădere.
- Utilizarea unor accesorii sau produse comercializate separat nerecomandate de Samsung.
- Reparații efectuate de alte persoane sau companii de service care nu sunt parteneri Samsung Electronics Co., Ltd.
- Remodelarea sau repararea produsului de către client.
- Utilizarea produsului la o tensiune de alimentare necorespunzătoare sau la prize neautorizate.
- Nerespectarea avertismentelor din Manualul de utilizare.

Altele

- Dacă produsul se deteriorează în urma unui dezastru natural (descărcări electrice, incendii, cutremure, inundații etc.)
- În cazul în care componentele consumabile sunt uzate (baterie, toner, lumini incandescente, cap, vibrator, lampă, filtru, bandă etc.)



În cazul în care clientul solicită service și produsul nu prezintă defecțiuni, se poate percepe taxa de service. Pin urmare, citiți mai întâi manualul de utilizare.

Casarea corectă

Cum se elimină corect acest produs (Deșeuri de echipamente electrice și electronice)



(Aplicabil în țări cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol de pe produs, accesorii și documentație indică faptul că produsul și accesoriiile sale electronice (încărcător, căști, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deșeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătății umane, vă rugăm să separați aceste articole de alte tipuri de deșeuri și să le reciclați în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde și cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-și contacteze furnizorul și să consulte termenii și condițiile din contractul de achiziție. Acest produs și accesoriiile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deșeuri comerciale.

Terminologie

OSD(Afișaj pe ecran)

Afișajul pe ecran (OSD) vă permiteți să configurați pe ecran setările pentru optimizarea calității imaginii. Vă permite să modificați luminozitatea ecranului, nuanța, dimensiunea și multe alte setări utilizând meniurile afișate pe ecran.

Gamma

Meniul Gamma reglează tonurile de gri care reprezintă tonurile de mijloc de pe ecran. Reglând luminozitatea se va regla întregul ecran, dar reglând valoarea Gamma va crește doar luminozitatea medie.

Tonuri de gri

Tonurile se referă la nivelurile de intensitate a culorilor care prezintă modificări ale culorilor de la zone întunecoase la zone luminoase de pe ecran. Modificările luminozității ecranului sunt exprimate ca variații de alb și negru, iar tonurile de gri se referă la zona de mijloc dintre alb și negru. Modificarea tonurilor de gri prin reglarea valorii Gamma va modifica luminozitatea medie a ecranului.

Frecvența de baleiaj

Frecvența de baleiaj sau rata de reîmprospătare se referă la frecvența de reîmprospătări ale ecranului. Datele ecranului sunt transmise pe măsura reîmprospătării, pentru a afișa o imagine, deși reîmprospătarea este invizibilă cu ochiul liber. Numărul de reîmprospătări ale ecranului se numește frecvență de baleiaj și se măsoară în Hz. O frecvență de baleiaj de 60 Hz înseamnă că ecranul este reîmprospătat de 60 de ori pe secundă. Rata de reîmprospătare a ecranului depinde de performanțele plăcii grafice a PC-ului dvs. și de monitor.

Frecvență orizontală

Caracterele sau imaginile afișate pe ecranul monitorului sunt alcătuite din numeroase puncte (pixeli). Pixelii sunt transmiși în linii orizontale, care sunt apoi aranjate vertical pentru a crea o imagine. Frecvența orizontală se măsoară în kHz și arată de câte ori se transmit liniile orizontale pe secundă și sunt afișate pe ecranul monitorului. O frecvență orizontală de 85 înseamnă că liniile orizontale care alcătuiesc o imagine sunt transmise de 85000 ori pe secundă, iar frecvența orizontală este indicată ca 85 kHz.

Frecvență verticală

O imagine este alcătuită din numeroase linii orizontale. Frecvența verticală se măsoară în Hz și arată câte imagini pot fi create pe secundă de către acele linii orizontale. O frecvență verticală de 60 înseamnă că imaginea este transmisă de 60 de ori pe secundă. Frecvența verticală se numește "rată de reîmprospătare" și afectează clipirea ecranului.

Rezoluție

Rezoluția este numărul de pixeli pe orizontală și pe verticală care alcătuiesc un ecran. Aceasta indică nivelul de detaliu al afișării.

O rezoluție mai mare afișează o cantitate mai mare de informații pe ecran și este adecvată efectuării simultane a mai multor sarcini.

De ex., o rezoluție de 1920 x 1080 constă din 1920 pixeli orizontali (frecvență orizontală) și 1080 de linii verticale (rezoluție verticală).

Plug & Play

Caracteristica Plug & Play permite schimbul automat de informații între un monitor și PC pentru a crea un mediu optim de afișare.

Monitorul utilizează VESA DDC (standard internațional) pentru a executa funcția Plug & Play.

A

Albastru 60

Anexă 98

B

Brut 56

C

Casarea corectă 105

Cerințe înainte de a contacta centrul
Samsung de asistență pentru clienți 84

Claritate 50

Componente 21

Conectarea și utilizarea unui PC 36

Contactati Samsung International 98

Contrast 49

Curățarea 8

D

Detectarea sursei 73

Dimensiunea imaginii 52

Drepturi de autor 7

E

Economisirea energiei 68

F

Fină 57

G

Gamma 62

I

INFORMAȚII 75

Instalarea 30

Î

Înainte de conectare 35

Întrebări și răspunsuri 87

L

Limbă 63

Luminozitate 48

M

MagicRotation 81

Măsurile de siguranță 10

Mod PC/AV 71

MultiScreen 79

O

Oprire după 70

P

Poziția corectă de utilizare a produsului 18

R

Resetare 67

Responsabilitate pentru service contra cost
Costuri clienți 104

Roșu 58

S

SAMSUNG MAGIC Bright 51

Specificații generale 89, 91, 93

T

Tabelul cu modurile standard de semnal 96

Index

Tastă personalizată 74
Temporizator de oprire 69
Timp de afișare 65
Timp de răspuns 54
Timp de repetare tastă 72
Ton culoare 61
Transparența 66

V

Verde 59
Verificarea conținutului 19